SHARP

全自動電気洗濯機 (家庭用)

形名

イー エス エフ ジー ジ

ES-FG70G

取扱説明書

お買いあげいただき、まことにありがとう ございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

で使用の前に「安全上ので注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、据付説明書、保証書と ともに、いつでも見ることができる所に必 ず保存してください。





みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

もくじ

ページ

	(安全上のご注意)	●安全上のご注意	2~3
知	必ずお読みください	(警告・注意)	4 -
ってい	(どんなコースが、	● 操作部の見かた● コースの紹介	4∼5 6∼7
	(どんなコースが、) 、あるの?	● お願い ···································	6~7
ĒΙ		●洗濯・送風運転の流れ	6~7 8~9
に		● 洗濯物の準備	10~11
ただきたいこと		● ふたのロックについて·······	12
さた		● 本体の確認	
17		• ふろ水を使うときは	13
5		● 洗剤類の使いかた	
ع		●据え付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		● 排水ホースの接続と処理● 給水ホースの取り付け	38~39 39~40
		●和水水一人の取り刊け	39~40
		● 標準コース/念入りコース …	16~17
洗	, 洗濯~送風まで、	(日常の衣類に)	
濯	(連続で運転したい) こときは?	● 室内干しコース	18
•		(短時間の乾燥で干し時間を短縮) ● 送風運転のしかた	19
送	、送風運転だけ、 したいときは?	(化繊衣類の乾燥や干し時間短縮に)	13
風運	CICCICE IN !	● 倍速コース	20
連		(軽い汚れをスピーディーにお洗濯)	
転		● 毛布コース	21~23
の		● ドライコース ····································	24~25
しか		(デリケートな衣類に)	
た	/「脱水だけしたい」 、などのときは?	●個別運転	26
,,	、などのときは?	(「脱水」だけしたいときなど) ●「 ふろ水」給水	27
		(ふろの残り湯を利用)	21
いろい	(Ag ⁺ イオン	● 「除菌・防臭」機能	28
0	\ コートって? /	(Ag ⁺ イオンコート) ● Ag ⁺ リンスコース ···································	20
3		■ Ag* リンスコース ***********************************	29
		● 予約運転	30
		3 43.212	
		お手入れ ····································	31~35
	/ 槽洗浄の	• 槽除菌コース ····································	33
	しかたは?	(槽の除菌・防臭に) • 槽洗浄コース	34
		(汚れやにおいが気になったら)	J-T
ıZs		● 知っておくと便利です	36
要		・途中変更のしかた・終了音の消しかた	
な		・ ドラーの用しかた・ チャイルド ロックの設定のしかた	
ے		・水量設定変更のしかた	
必要なときに		● 保証とアフターサービス	41
ات		● お客様ご相談窓口のご案内…	
		◆ 故障かな?◆ 困ったときにお読みください	43~47
		●コースの詳細/仕様/付属品…	48~49
		●エラー表示・お知らせ表示 …	50~51
		● 別売部品	52

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

★警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。

★ 注意「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。



「してはいけないこと」を表しています。



「しなければならないこと」を表しています。



火災や感電、けがを 防ぐために

洗濯・脱水槽は



- ●幼児にのぞかせない
- ●近くに台を置かない

(中に落ちてけがの原因)

●完全に止まるまで触れない (洗濯物が手に巻き付くと、けがの原因)



●改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない

(火災・感電・けがの原因) 修理はお買いあげの販売店にご相談を

⚠ 警告

電源や電源プラグ、コードは



- ●傷んだものは使わない
- ●束ねない、無理に曲げない
- ●傷つけない、加工しない
- ●重いものをのせない、挟み込まない
- ●引っ張らない、ねじらない
- ●コードを持って抜かない
- ●ぬれた手で抜き差ししない
- ●ゆるんだコンセントは使わない

(感電・ショート・発火の原因)



●定格15A・交流100Vの単独コンセ ントを使う

(電源や定格が異なったり、他の器具と 併用すると分岐コンセント部が異常発 熱して発火の原因)

●電源プラグの刃および刃の取付面に ほこりが付着している場合は、よく 拭く

(火災の原因)

据え付けは



●浴室など、湿気の多い所や風雨にさら される場所に置かない

(感電や漏電による火災の原因)



●アースを確実に取り付ける

(故障や漏電のときに感電の原因) アース工事は販売店または、最寄りの電 気工事店にご相談を

お手入れのさいは



◆本体各部に直接水をかけない(ショート・感電の原因)

禁止



●必ず電源プラグをコンセントから抜く (感電やけがの原因)

必ず実施

防水性は

入れない。

注意

漏電やけがを防ぎ、<u>家財などを守るために</u>

洗濯・脱水・送風運転できないものは



- ●防水性の衣類やシート
 - ・レインコート・サウナスーツ・ウィンドブレーカー・スキーウェア
 - ・ダウンジャケット・理美容用クロス
 - ・自転車、自動車などのカバー
 - ・オムツカバー・寝袋など

(水が抜けないため脱水中に異常振動を起こし、転倒によるけが、本体、壁、床などの損壊、水漏れ被害の原因)

●用途外には、使用しない

(洗濯機本来の用途以外のものを洗ったり、脱水しない 異常振動を起こし、本体の損壊やけがの原因)

温度に注意



●温水を使用する場合は、50°C以上のお湯は使用 しない

(プラスチックが変形し、故障の原因)

その他



●ガソリン・灯油・ ベンジン・シンナ ー・アルコールな どや、それらが付 着した洗濯物を絶 対に入れたり、近 付けたりしない (爆発、火災の原因)

●プラスチック部 には絶対に火気 を近付けない

(火災、変形の原因)

- ●入浴中にふろ水 ポンプは使わない
 - (万一の感電防止)
- ●脱水中や洗濯中 にふたのロック がかからない場 合は、ただちに 電源プラグを抜 き修理を依頼する (けがの原因)

その他



- ●上にのぼったり、重い物をのせたりしない (変形・破損により、けがをする原因)
- ●運転中は、本体の下に手足を入れない (回転部などがあり、けがや感電の原因) とくに、置台などを使用すると、床面とのすき間が 大きくなります。ご注意ください
- ●ロックされたふたを無理に開けない (ふたやロック機構部が破損の原因)



運転前の確認

蛇口を開いて、ホースの接続を確認する (ねじがゆるんでいると、水漏れして水びたしなどの 思わぬ被害の原因)

運転後の確認

●必ず蛇口を閉じる (万一の水漏れ防止)


電源プラグは



- ●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに 必ず先端の電源プラグを持って引き抜く
 - (感電・ショート・発火の原因)
- ●長期間で使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く

(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

操作部の見かた



運転内容/進行表示 運転内容の表示

進行表


示

●運転内容を自分で選ぶときなどは、ランプでご確認ください。



- 自動運転の場合、表示と 運転時間は一致しません。
- 《例》・10分を超えている → ■ 15分 ことを表す。-■10分 ■ 5分
 - ●所要時間など、運転内容 の詳細については48ページ をご覧ください。

- 洗濯の進行状況を点滅でお知らせします。 (残り時間の表示ではありません)
 - ●進行状況にしたがって点滅位置が変わります。



::1時間::: (点滅0.5時間)

3時間 →2時間 を表す 1時間 (点滅0.5時間)

運転終了時間を予約するときに 30ページン

● ドライ、槽洗浄コースには使えません。

コース切換

コースを選ぶときに

①標準②室内干し③倍速 ④念入り⑤ドライ⑥毛布

①~⑦の順に切り換わります。

⑦ 槽洗浄

●速い点滅は異常表示やお知らせ表示です。[50~51ページ〉

コースの紹介

- ※高濃度洗浄 (8ページ) をおこないます。
- 所要時間など、それぞれのコース内容の詳細については 48 ページ〉 をご覧ください。

		=	コース
	ふだんのまとめ洗いに。時間と水を節約して効率よく洗います。	標 準 [*]	16ページ〉
日常の衣類に	干し時間の短縮に。標準コースの洗い・すすぎ・脱水の後、送風運転をおこないます。	室内干し*	18ページ〉
日市の政策に	着たら洗う。そんな軽い汚れをスピーディーに	倍 速	20ページ〉
	厚物や汚れの多いものに。しっかり洗い、念入りにすすぎます。	念入り [*]	16ページ〉
デリケートな衣類に	おしゃれ着をやさしく洗います。	ドライ	24ページ〉
大物のお洗濯に	毛布やふとん、カーペットカバーに	毛 布	21ページ〉
洗濯・脱水槽のお手入れに	汚れやにおいが気になったら	槽洗浄	<u>34 ページ</u> 〉
Ag [†] イオンコートだけ したいときに	まとめ洗いのあと、一部の洗濯物に Ag ⁺ イオンコート	Ag ⁺ リンス	29 <-3>
洗濯・脱水槽のお手入れに	洗濯・脱水槽のふだんのお手入れに	槽除菌	33ページ〉

- ●洗濯量はJIS(日本工業規格)に規定の布地によるものです。
- ●衣類の種類、大きさ、厚さなどにより、洗える量が変わります。衣類の動き具合を見て調節してください。

スリップ (混紡約150g)



カッターシャツ (混紡約200g)



ブリーフ (綿約50g)



長袖アンダーシャツ

(綿約150g)

バスタオル (綿約300g)



パジャマ(上下) (綿約500g)



タオル (綿約70g)



ブラウス (混紡約200g)



お願い

脱水中や送風運転中に、ふたのロックがかからなくなった(回転中でもふたが開けられる)ときや、運転終了後、洗濯・脱水槽が回転しているときは、絶対に手を入れないでください。 ただちに使用を中止し、修理を依頼してください。 けがの原因になります。

脱水時のはみ出しや給水時の水はねを防ぐために…

- ●洗濯量は表示の7~8割が適当です。洗濯物が多いと、脱水時にはみ出して傷付いたり、浮き上がって給水時の水を飛散させて床を水びたしにすることがあります。
- フリース素材など水に浮きやすいものや大物から先に洗濯・ 脱水槽に入れ、給水後に「一時停止」にし、手で押し込んで、 水面以下にしてください。
- 洗濯機で洗える表示であっても、水を通さないものや手で押さえても洗濯液がしみ込まないものは、洗濯できません。 脱水時にはみ出して、衣類や本体を傷つけることがあります。

運転中は、手を入れない

回っている洗濯キャップや洗濯物には手などを触れないでください。 ゆるい回転でも、けがをすることがあります。

洗濯物は入れ過ぎない

脱水中や送風運転中に、衣類がは み出して傷付いたり、製品が故障 する原因になります。

洗剤を入れ過ぎない

多く入れると、泡が飛び、床を濡らしたり、電気部品に付着して故障の原因になります。

容量 7.0kg以下 4.0kg以下 3.0kg以下 7.0kg以下 7.0kg以下 1.2kg以下 1.2kg以下 毛布は4.2kg以下 (洗濯物は入れない)

7.0kg以下

(洗濯物は入れない)

シーツ (綿約500g)

くつ下 (混紡約50g)



その他、こんな機能も・・・


Ag⁺イオンコート 28ページ〉

衣類を除菌・防臭して清潔に!



ふろ水給水 27ページ〉

洗剤の効果が高まるうえ、 節水にも役立ちます。



●各コースで使える機能

コース	(除菌・防臭) (<u>28 ページ</u>)	ふろ水 27 ページ>	予約 30ページン
標準	0	0	0
室内干し	0	0	0
倍 速	_	0	0
念入り	0	0	0
ドライ	\circ	_	_
毛布	0	0	0
槽洗浄	0	0	
Ag ⁺ リンス		_	0
槽除菌		_	0

毛布やふとんなどを洗うときは、必ず別売の洗濯キャップ、または、大型毛布用丸型ネットを使う[21,52ページ]

毛布やふとんは、とくに浮き上がりやすく、 浮き上がると毛布やふとん、本体を傷め、 水があふれて床を水浸しにすることがあり ます。

露つきにご注意

夏期など水温と気温の差が大きい場合、また、冬期にふろの残り湯や地下水、井戸水をご使用してのお洗濯の場合に槽の外側に水滴が発生し、床面を濡らすことがあります。なお、水滴を受けるための洗濯機用のトレー 52 ページ を別売していますので、販売店にご相談ください。

直射日光の当たる場所には、据え付けないでください。

紫外線により、プラスチック部が傷み、破損の原因に なることがあります。

粉末や液体の洗剤がふたなどのプラスチック部に付いたときは、すぐに拭き取ってください。

プラスチック部が傷むことがあります。


テレビ、ラジオを近づけない

万一、雑音が入ったり、映像が乱れる場合は、できる だけ離してください。

洗濯・送風運転の流れ(標準コース)

※ 脱水回転中・シャワーすすぎ中・

本機では、洗濯運転(洗い~脱水)に加え、送風運転*もおこなうことができます。 (※槽を高速で回転させてふたの吸込口から外気を取り込んでおこないます)





洗濯物の計量■

洗剤を入れる一 ·ふたを閉める **=**


月4ページ〉

水なしで動かして量り 水量、洗剤量の目安を表示する

(洗濯のみ)

洗濯~送風

の量を量ります。



水量(L)

から、水量を表示する

水なし運転で衣類 運転内容を表示して

水なしで洗濯物を動かして布量を 調べ、水量を21Lから45Lまで の間で、表示します。

次のときは、「水量」を選んでください。


- ●槽内に水が残っているとき 選ばないと「40L」など、決められた 水量になります。
- ●濡れた洗濯物を入れたとき 水量が多めに表示されます。
- 軽い衣類や水を含みにくい衣類の とき、衣類をネットに入れたとき 少なめになることがあります。

洗濯のみ

洗濯~送風



表示を目安に量って入れる





給水を始め、自動運転します。

脱水

送風

あとしまつ

洗濯のみ



すすぎ

すすぎます。



排 水

送風運転中は、ふたをロックします。

水 脱

しばらく低速 回転したのち、 高速回転にな ります。

送風のみ






低速回転 *

高谏回転 ※

予備脱水をおこなう。 (断続運転)





洗濯・脱水槽

かくはんパルセーター

高速回転

衣類をほぐすためのかくはんと、 水分を飛ばすための高速回転を 繰り返します。

蛇口を閉める。

糸くずフィルターを掃除する。**31ページ**〉



ふろ水ポンプのあとしまつ 113ページ〉

⚠注意

長期間で使用にならないときは必ず 電源プラグをコンセントから抜く



絶縁劣化による感電や、 漏電火災の原因。

必ず実施



洗濯物の準備

洗濯・送風運転してはいけないものを 確認しましょう!

● 洗濯も送風運転もできないもの

●芯地を多く使っていて、形くずれしやすい衣類 (例: ネクタイ、ブレザー、ジャケット、コート、スーツなど)

● 毛倒れを起こす起毛製品 (例:ベルベット、別珍など)

●表面の凹凸などが消えやすいもの (例:防しわ加工品、エンボス加工品など)

● 著しい収縮や変色、表面変化を起こすおそれのある素材 (例:レーヨン、キュプラ、絹および混紡品など)

●形くずれや表面変化を起こすおそれのある生地 (例:強撚糸使用の生地、ジョーゼット、クレープ、ちりめんなど)

- ●色落ちしやすいもの
- 皮革製品、皮革装飾のほどこしたもの
- ●和服、和装小物など
- ウレタン(スポンジ類)の入ったもの
- ●座ぶとん、枕など







送風運転できないもの

● のりづけした衣類 槽内がのりで汚れることがあります。 乾燥後にスプレーのりなどで仕上げます。

- ●「タンブラー乾燥は、おさけください」の表示のあるもの 本機もタンブラー乾燥に相当します。
- 装飾品を使用したもの
- ウール製品 傷みや毛の抜けることがあります。
- 平干し絵表示やドライの絵表示のあるもの タイツ、レース・装飾の多いもの 形くずれを起こすことがあります。
- 毛布、ふとん、カーペットカバー 毛だおれなど、洗濯物を傷めることがあります。
















洗濯機に入れる前に

● 洗濯物の準備

- ●衣類の取扱い表示を確かめます。
- ひもは結び、ファスナーは閉じます。
- ●毛玉や糸くず、毛羽立ちが気になる衣類は、裏返しにします。
- ●色落ちするものは、分けて洗います。



●ネットに入れる量は、できるだけ少なくしてください。入れすぎると洗い、すすぎ、 脱水の性能が低下したり、脱水中の衣類の片寄り、飛び出しの原因になります。



繊維の種類やしみの内容によって異なりますので、それぞれに応じた方法で処理してください。

- (例) 1.汚れの裏側にタオルを当て、汚れの周りから水で濡らす。
 - 2.やわらかい布などに、液体中性洗剤(衣料用)を含ませ、汚れの部分を軽くたたく。 3.汚れが落ちたら、水をつけてしみの部分の洗剤を薄める。
- 初めて洗う衣類は、色落ちや色移りについて確かめる
 - (例) 白いタオルなどに液体中性洗剤(衣料用)を含ませ、目立たない 部分に強く押し当て、色移りしないか確かめる。




ファスナ を閉める


●衣類、槽、パルセーター、糸くずフィルターの傷付きを防ぐために…

- ●このような衣類も洗濯ネットに入れてください
 - ・軽くかさばる衣類(フリース素材など)
 - ネットに入れずに洗濯すると、洗濯や脱水中に飛び出して、衣類や製品を傷めることがあります。
 - ワイヤー入りブラジャー 市販の専用ネットに入れます。入れずに洗濯すると、ワイヤーが飛び出し、異音や故障の原因になる ことがあります。
- ●ファスナーは閉じて、金属製のボタンや装飾品のついたものは、 裏返しにするかネットに入れます。
- 硬貨、ヘアピン、カーテン金具など金属片、砂、カードなどは、 必ず取り除いてから入れます。
- 砂やどろはあらかじめ落としておきます。

●洗濯物の入れかた

◆かさばる衣類や水に浮き やすいものから入れます





ふたのロックについて

本機は安全のため、脱水回転中や送風運転中、また槽洗浄コースの運転中に、 ふたを自動ロックしています。

●「スタート」ボタンで「一時停止」にすると、約2分50秒後にロックを解除し、ふたが開けられます。

次の方法でロックを解除することもできます。



で「一時停止」する。


を押しながら「予約」を押す。





約15秒後、ランプが 消灯するとふたが 開けられます。







お願い

- ●運転中に停電したりプラグを抜くと、 安全のため、ふたロックを解除できま
- このようなときは通電後、電源を入れ ると開けることができます。
- ●小さなお子様がおられる場合など、必 要な場合、チャイルドロックの設定が できます。 36ページ〉
- ふたが開いている状態でロックがかか。 ったときは(ロックピンが出ている) いったん、**「スタート」ボタン**を押し 「一時停止」にしてからふたを閉めてく ださい。無理に閉めると、破損するこ とがあります。
- ふたロック部に指を入れたり、細い棒 を差し込まないでください。ロックピ ンに触れると、誤ってふたのロックを 検知し、槽が回転を始めることがあり、 危険です。

本体の確認

据え付け具合を確かめる③7~40~=>

• がたついて いませんか?



● 水栓つぎては、 きっちり取り 付けられてい ますか?



● 排水ホースは、水が流れ にくくなっていませんか? 洗濯機の底へ押し込んで いませんか?



洗濯運転を始めるとき

- 水道の蛇口を開く。
- 電源プラグを差し込む。



開く



●延長用(5m)ふろ水ホースセット

流通コード 210 360 0368

希望小売価格 3,045円 (税抜価格2,900円)


ふろ水を使うときは

- ●電源「切」の状態で接続してください。
- ●長さが足りないときは別売の「延長用(5m)ふろ水ホース セット/52ページ> |をご利用ください。


ふろ水用

- 給水つぎてを、「カチッ」と音 がするまで確実に差し込む
 - 軽く引っ張って抜けないか確かめる。
 - 水道からのホースは差し込まないで ください。

流量が多く、水漏れします。



2 ふろ水ポンプのコードを本体 のポンプ接続用プラグに差し 込む




ふろ水ポンプを水中に沈める

●ポンプを斜めに持って水中でゆすり、 ポンプ内の空気を追い出しながら沈 めます。


ポンプ内に空気が残っていると、吸 い上げにくくなります。

> 浴槽内の水位が約3cm 以下になると、吸い上 げできません。



ふろ水ポンプのあとしまつ

- 洗濯物を必ず先に取り出す。
 - ホース内の残水が流れ出て、 洗濯物を濡らすのを防ぐた めです。
- ふろ水ポンプを浴槽から取り 出す。
- ふろ水ホース内の水を抜く。
 - ◆本体側の接続をはずし、ホ ースのどちらか一方を高く して残水を抜いてください。 残水はホース内の汚れの原 因になります。
- ふろ水ポンプセットを図のよ うに輪にして、ふろ水ホース 掛けに引っ掛ける。



洗剤類の使いかた

●水30Lに対する使用量を表しています。

	洗濯量の 目 安	合 成 洗 剤						粉石けん	柔軟剤	
表示水量			粉末				いつもお使いのもの		め合いん	条料用
		すりきり一杯が37g のカップの場合	水30Lに対して 20gのもの	水30Lに対して 25gのもの	水30Lに対して 20mLのもの	水30Lに対して 40mLのもの	(算出、記入してる 算出した量	おくと(側です) 目安	水30Lに対して 36gのもの	水30Lに対して 7mLのもの
45L	7.0kg以下	約0.8杯	30g	38g	30mL	60mL		\blacksquare	54g	10mL
40L	5.0kg以下	約0.7杯	27g	33g	27mL	54mL		\blacksquare	48g	9mL
35L	4.0kg以下	約0.6杯	23g	29g	23mL	47mL		\blacksquare	42g	8mL
31L	3.0kg以下	約0.6杯	21g	26g	21mL	41mL			37g	7mL
27L	2.0kg以下	約0.5杯	18g	22g	18mL	36mL			32g	6mL
24L	1.5kg以下	約0.4杯	16g	20g	16mL	32mL			29g	6mL
21L	1.0kg以下	約0.4杯	14g	17g	14mL	28mL			25g	5mL
13L	0.5kg以下	約0.2杯	9g	llg	9mL	17mL			16g	3mL


洗濯・脱水槽へ直接入れるもの

粉末合成洗剤)表示を目安に計って入れます。

- カップの大きさや洗剤の使用量は、洗剤のメーカーや銘柄によって異なります。**ご使用になる洗剤をお確かめください**。
- ●洗剤は、水に溶けやすいものをお使いください。

液体合成洗剤 表示水量を目安に計って入れます。

- ●粘り気が強い洗剤の場合は流れにくいので、あらかじめ、約500mL のぬるま湯に溶かしてから入れてください。
- ※予約洗濯のときは、洗剤投入ケースに入れます。



洗剤投入ケースに入れるもの

液体漂白剤

使用量、使いかたは漂白剤の表示にしたがってください。

塩素系は、色落ち、変色のおそれがありますので、ご注意ください。

粉末漂白剤

使用量・使いかたは、漂白剤の表示にしたがってください。

柔軟剤

最終すすぎ中に自動的に投入されます。 表示水量を目安に計って入れます。

- 濃縮タイプのもの(水30Lに対して7mLのもの)は、 流れにくいので、水で3倍に薄めてから入れてくだ さい。
- 最終すすぎが注水すすぎの場合、効果が減少します。
- 柔軟剤を入れたまま、12時間以上放置したり、気温の低いときは 柔軟剤が固まることがあります。
- 一部の柔軟剤では、衣類にかたまって付着すると、変色を起こすものがあります。変色した場合は 46ページをご覧ください。

この位置以上に入れたり、 給水中にケースを動かさ ないでください。すぐに 流れ出ることがあります。 また、わずかに水か残る ことがありますが、異常 ではありません。




ゆっくり戻す

強く押すと、柔軟剤などがすぐに流れ 出ることがあります。

予約洗濯時

予約洗濯のときは、洗剤類をすべて 洗剤ケースに入れます。

固型タイプ、シートタイプの洗剤は、予約 洗濯時でも直接洗濯・脱水槽へ入れてくだ さい。





- ※予約時、洗剤と漂白剤を併用する場合はA、B どちらかの組み合わせでご使用ください。
- A 粉末洗剤①を使用するときは液体漂白剤② を使用してください。
- B 液体洗剤 ② を使用するときは粉末漂白剤 ① を使用してください。
- 粘り気が強い液体洗剤で予約洗濯する場合は、 あらかじめ約500mLのぬるま湯に溶かし、洗 濯物をよけながら、直接洗濯・脱水槽に流し入 れてください。
- 毛布コースの予約洗濯で粉末洗剤を使用する場 合は、あらかじめぬるま湯に溶かしてから毛布 を入れる前に、直接洗濯・脱水槽に流し入れて ください。23ページ〉

洗剤を多めに入れたり、ケースが濡れていると、粉末洗剤や漂白剤が残ったり、 こびりついたりする原因になります。ご使用前に乾いた布で拭いてください。

*

粉石けんの使いかた (よく溶かしてからお使いください)

槽内での溶かしかた


- 標準コース、水量[13L]を選び、 いったんふたを閉めてからスタートし、 給水します。
- かくはんが始まった ら、粉石けんを少し ずつ入れ、約3分間 運転し、十分に溶か します。



コース、水量を選び直してから、お洗濯 を始めます。

溶けにくい場合の溶かしかた

30℃前後のぬるま湯を約5~ 10L、容器に用意します。



- 粉石けんが固まったり、粒が 残ったりしないよう、十分に 溶かします。
- 洗濯を始め、給水中にふたを開 け、石けん液を槽内に入れます。



30℃のぬるま湯



● 粉石けんは、合成洗剤に比べて洗濯物に残りやすく、黄ばみや石けんのにおいの原因となりますので、 すすぎを十分におこなってください。注水すすぎ3回 49~3)をおすすめします。

のりづけをする


のりづけできる量 1.5kg以下 使えるのり

「洗濯機用」と 表示されたもの 化学合成 のりの量

洗濯のりの表示にし たがってください。

- 衣類を入れ、個別運転の方法 26ページンで 次の内容に合わせ、運転を始める。
 - 水量・・・「27L」または「31L」
 - ●運転内容・・・「標準コース」、「洗い5分」「脱水1分」
- かくはんが始まったら、ふたを開け、洗濯のりを少しずつ入れ、ふたを閉める。
- 終わったら、すぐに槽に付着したの りを次の方法で落としてください。
- 水量・・・「40L」
- ●運転内容・・・「標準コース」、「洗い5分」「脱水3分」

- M√●漂白剤を約10mL入れると、より効果的に落とせます。
- ●槽に付着したのりを落とさなかったり、指定以外の洗濯のりを使うと、目詰まりや漏水 など、故障の原因となります。



進 備

- 洗濯物を準備し、本体を確認する [10~13ページ] ふろの残り湯を使うときはふろ水ホースをセットする。
- 蛇口を開ける ふろの残り湯を使うときも開けておく。



洗濯物を入れて、電源を入れる 「念入り」の場合は「コース」で選ぶ





- **除菌・防臭**するときは (🚳) で選ぶ (28 🖘)
- $oldsymbol{1}_{-2}$ ふろの残り湯を使うときは ふふ で選ぶ
 - 「洗い」と「すすぎ」に使えます。 **27 ページ**〉
- $oldsymbol{1}_{-3}$ 予約運転するときは $oldsymbol{5}$ 約で選ぶ $oldsymbol{30}$ べ
 - ●洗濯~送風まで連続して運転したいときは室内干しコース /18 ページ〉を選ぶか、個別運転の方法 /26 ページ〉をご利用くだ さい。

ふたを開けたままでスタートする

洗濯量を計量して水量を表示する。







♪ ふたを閉める


給水が始まって自動運転します。 脱水運転中は、自動的にふたをロックします。



運転終了 ふたが開けられます。

容 4.0kg以下 洗濯~送風 所要時間 約160分

洗濯後、送風運転をおこなうことにより、4.0kgまでの衣類の干し時間を短縮できます。 「除菌・防臭」機能を併用すると、室内干しの嫌なにおいを抑え、さらに便利です。



洗える衣類の確認

●一般的な洗濯物、4.0kgまで





「室内干し」を選ぶ



ふたを開けたままで、スタートする 洗濯量を計量して水量を表示する。









送風時間表示の速い点滅は、洗濯量が4.0kgより多いお知らせです。

51ページ〉

洗剤を入れる

表示を目安に計って入れます。

[14ページ]



ふたを閉める



●除菌・防臭するときは



で選ぶ 28ページ〉

ふろの残り湯を使う

ときは



ふろ水で選ぶ

27ページ〉

予約運転するときは



室内干しのコツ

洗濯物どうしの間隔をできる だけあけて風通しが良くなる ように干してください。

- シャツ、ブラウス類は、ハン ガーにかけて形を整えます。
- スウェットパンツ、綿ズボン などは裏返して形を整え、ク リップ付きのハンガーなどに 吊して干します。タオルなど もクリップ付きのハンガーな どに広げて干します。

(竿やロープにかけて干すと内 側が乾きにくくなります)

運転のしかた

衣類の干し時間を短縮させたいときにご利用ください(4.0kgまで)。 また、2.0kgまでの化繊衣類なら室内に干した場合と同じ程度まで乾燥させることができます。



こんなときに	衣 類	容量	運転時間の目安	選べる運転時間	備考	
干し時間を	 一般の衣類	0.5~1.0kg	1時間		終了後はシワ防止のため、すぐに	
短縮したいとき	がなってが	1.0~4.0kg	2時間		取り出して吊り干してください。	
化繊の衣類の 送風乾燥に	ポリエステル など化繊100% の衣類	0.5~2.0kg	3時間	0.5~3時間	室内に干して乾燥させた場合と 同程度まで乾かせます。	

進 備

十分に脱水して、しわを伸ばした洗濯物を入れる

電源を入れて、ふたを閉める








送風時間を選ぶ



2時間 2時間 2時間 2時間 2時間 --1時間 --1時間 1時間 1時間 1時間 → 1 時間 → 2 時間 → 3 時間 → 消灯 0.5時間 -

(「1時間」点滅)

(「1時間」「2時間」点灯) (取り消し)






7 L-7 L-7 運転終了 ふたが開けられます。

● しわ防止のため、すぐに取り出してください。

予約運転するときは



●「除菌・防臭」「ふろ水」 は使えません




- 運転内容の途中変更はで きません。
- ●ハンカチのみの場合など、 量が極端に少ない(O.5kg 未満)場合、衣類が洗濯・ 脱水槽にはりつき、乾燥 むらになることがありま す。途中で一時停止し、 衣類をほぐし直しておく と防ぐことができます。



容 3.0kg以下 洗濯 所要時間 約19分

着たら洗う、そんな軽い汚れもののお洗濯をスピーディーにおこないます。



軽い汚れの衣類、3.0kgまで

- ●洗濯物の入れ過ぎは、布傷みの原因になります。
- ●洗う量が多い場合や汚れが気になるときは、標準コースや念入りコースをおすすめします。

洗濯物を入れて、 電源を入れる



「倍速 |を選ぶ




一倍速

スタートする







洗剤を入れる

表示を目安に計って入れます。114ページ〉

ふたを閉める

給水を始め、自動運転します。

ふろの残り湯を使う




ときはふる水で選ぶ 27 ページ〉

予約運転するときは



● 「除菌・防臭」機能は 使えません。

▶倍速コースのしくみ



※短時間に効率良くすすぐため、すすぎ中もしばらく給水を続けます。(水位が高くなります)

洗えるものの確認

	⇒ または 表示のあるもの(その他の取扱表示にもしたがってください)							
	毛 布	掛けふとん	カーペットカバー					
素材	アクリルなどの合成繊維 または綿100%	ポリエステル100%または羽毛	洗濯機で洗えると表示されたもの					
サイズ	シングル140cm×210cm ダブル 180cm×230cm	ダブル 180cm×230cm	で、約2.5畳まで (製品によって多少異なります)					
重さ	約4.2kg以下	中綿約1.3kg以下 羽毛約1.2kg以下						
用意する もの	洗濯キャップまたはた	大型毛布用丸型ネット						

毛布やふとん、ボアシーツ、カーペットカバーなどを洗うときは別売の洗濯キャップや大型毛布用丸型 ネットを必ずお使いください。 [52ページ〉

- ●小さなものでも必ず、キャップやネットをお使いください。キャップやネットなしで洗濯すると、洗濯物が浮き 上がって洗濯物や本体を傷めたり、水があふれて床を水浸しにすることがあります。
- ●羽毛ふとんは、洗濯後に羽毛のにおいの残るものがあります。 目立たない部分を水につけて絞り、においがするものは、洗わないでください。
- ●羽毛ふとんは羽毛の片寄りを直し、形を整えながら、風通しのよい日陰で干します。


●洗濯キャップ

流通コード 210 938 0003 希望小売価格 (税抜価格1,500円)

洗濯キャップの使いかた


筒状に巻く

長手方向を6つ折りにしてから巻き込みます。 高さが水面以下になるようにします。



洗濯・脱水槽に入れ、押し込む

浮き上がると、給水時に水が飛び散ったり、あふれたりして床が水浸しになることがあります。



- ①巻き込んだ部分の一部をほどく。 (1/3程度)
- ②巻き込んである部分を先に入れる。
- ③ほどいた部分を巻き込んである部分 の周囲に巻き付けるように押し込む。

押し込む



この位置から 上に出ない ように

洗濯キャップを入れる

- ①図のように曲げながら、奥側を先に入れる。 洗濯キャップは表裏を正しく使用してください。
- ②手前側を押し込んで、全体を槽の中へ入れる。
- ③バランサーの下へ押し込み、水平にする。







キャップを 水平にする

奥側を先に入れ、 手前側を押し込む

キャップの状態を確かめてください







バランサーからはずれかかって いる状態で運転しない。

取り出しかた

②押し下げたままで、③ キャップを 1キャップの奥側 を押し下げる。 手前を引き上げる。 取り出す。









込まない。

- ●洗濯キャップは、正しく入れてください。
- 洗濯キャップが飛び出して、けがをしたり、本体を破損することがあります。
- ●洗濯キャップは、「毛布」コース以外では使用しないでください。 水が飛散したり、キャップが飛び出してけがをしたり、本体を破損することがあります。

毛布コース

大型毛布用丸型ネットの使いかた

1 筒状に巻く

長手方向に、4~6つ折りにしてから巻き込みます。 (**例**)6つ折りにして巻き込む

高さが水面以下になるようにします。



2 ネットに入れる



3 洗濯・脱水槽に入れ、押し込む

浮き上がると、給水 時に水が飛び散った り、あふれたりして 床が水びたしになる ことがあります。



●大型毛布用丸型ネット

希望小売価格

| 流通コード | 210 931 0005 |

4,410円 (税抜価格4,200円)

●浮き上がりに注意

ふとん・毛布などは、洗濯中浮き上がりやすいので十分に押し込みます。 (とくに「洗い」の後半におこなうと、効果的です)

スタートー時停止

^{スタート}を押し、「一時停止」にする。

- **2** 動きが完全に止まってから、浮き上がっている部分を手で押し、空気を追い出す。
- 水面以下にしてから、



を押す。


(自動的に水が補給されます)



中央部が盛り上がっている。



しばらく押すと、 空気が出る。



洗濯物の準備

) 21~22ページにしたがって洗濯・脱水槽に入れる。

電源を入れる



「毛布」を 選ぶ



ふたを開けたままで、スタートする

洗濯量の計量はありません。



- 表示を目安に、液体洗剤を入れる
 - ●液体洗剤を、表示の水量を目安に計って入れます。 [14ページ]
 - 粉末洗剤は、あらかじめ、ぬるま湯(約30℃、5L) でよく溶かしてから、槽の周辺部へ直接入れます。



ふたを閉める

給水を始め、自動運転します。

運転終了 ふたが開けられます。

- ●除菌・防臭するときは
 - で選ぶ 28ページ〉
- ふろの残り湯を使う

ときはふる水で選ぶ 27ページ>

予約運転するときは



ドライコース

容 量 1.2kg以下 洗濯 所要時間 約38分 35L

おしゃれ着などのデリケートな衣類をやさしく洗います。

●洗える衣類や干しかたなどにご注意ください。

洗える衣類の確認

●取扱い絵表示や組成表示などがないものは、洗わないでください。



▶ 取扱い絵表示の例









(洗えるもの) 水につけても、こするなどの力を与えなければ洗えるもの。

衣類の取扱い表示が






▼表示 (Fライ) || ▼ (Fライ) | のおしゃれ着やデリケートな衣類

・ウール、カシミヤなどのセーター・ブラウス

● スカート・スラックスなど







110ページ〉をご参照ください。

※ウール、麻などは縮みやすい繊維ですが、洗濯で縮んだ場合は、以下の方法である程 度伸ばすことができます。

セーターが縮んだときは

広めのアイロン台に、衣類を戻したい大きさに広げてマチ針で 固定し、アイロンを浮かせた状態でスチームを十分にあて、 乾くまで置いてください。

(衣類購入時、型紙をとっておくと便利です)




衣類の干しかた


- ●セーターなどは、市販の平干しネットなどを使い、 形を整えて日陰で干します。
- ●毛足が長いものは、振りながら形を整えて干します。
- ●ブラウス、シャツなどの伸びにくいものは、ハンガー にかけ、形を整え、日陰で干します。

必要に応じアイロンをかけ、形を整えます。

- ●取扱い絵表示にしたがって、スチーム、ドライや温度の使い分けをしてください。
- ●てかり(アイロン光)の出やすいものや刺しゅう、ビーズの付いたものには、当て 布をするなど、注意しておこなってください。



衣類をゆったりやさしく洗います。 初めに洗剤を溶かすため、洗濯物を入れずにスタートします。



電源を入れて、「ドライ」を選び、 ふたを開けたままで、スタートさせる








●洗濯量の計量はありません。

表示水量にしたがって、液体中性洗剤を入れ、 ふたを閉める







●給水を始め、洗剤を溶かすために 30秒ほどかくはんします。



「ニタード)を押して「一時停止」にする

ふたを開け、洗濯物を入れる

●洗濯物は、上から手で押さえ、十分 に液を含ませ、沈めてください。 衣類の種類によっては、洗濯物が浮 き上がる場合があります。

終了音を「切」にしている と洗濯物投入のお知らせ 音は鳴りません。 36ページ〉

ふたを閉めて、もう一度(マタート)を押す



脱水中は、自動的にふたがロックされます。



運転終了 ふたが開けられます。

●洗濯が終わったら、すぐに取り出してください。 (放置しておくと、しわになるおそれがあります) ●除菌・防臭するときは




で選ぶ 28ページ〉

●「ふろ水」「予約運転」は使え ません



- ●水道水(30℃以下)をご使用くだ さい。お湯は、ウール・絹など 動物繊維の縮み・変形の原因に なります。
- 水が残ったままでスタートする と、溶かし運転ができないこと があります。

個別運転 (「脱水」だけしたいときなど)



▲ 洗濯物を入れて、電源を入れる



1_(1) 標準コース以外は コース



運転したい工程のボタンを選ぶ







- $\mathbf{2}$ _① **すすぎから始める**ときは \mathbb{A} も選んでください。
 - ●選べる時間や回数などは 49ページ〉をご覧ください。

こんなときに・・・(使いかたの例)

- ・脱水だけしたい → ^{脱水}
- ・排水だけしたい → 版水 (「排水」のときはふたを開けておく。 (室内干し」ランプが急速点滅したら終了)
- 洗濯~送風連続で運転したい



- 洗濯液を再利用したい → (洗い (洗濯液が残る)
- ●すすいで脱水したい → すず 脱水 水量 (すすぎは排水、脱水から始まる)

- ●送風は標準・室内干し
 - ・念入りで選べます。
- ●除菌・防臭するときは●で選ぶ 28ページン
- ふろの残り湯を使う

ときは ふろ水 で選ぶ (27 ページ)

予約運転するときは


予約 で選ぶ 30ページ〉

スタートする



「洗い」を含んだ洗濯〜送風連続運転を選んだ場合のみ、水量を選` んでいても洗濯量を確認するために、**スタート後**洗濯物を動かして衣類の量を量ります。 ●送風運転だけおこなう ときは〔19ページ〉

「ふろ水」給水



準備

1 ふろ水ホースをセットする [13 木=3)

2 蛇口を開ける ふろの残り湯を使うときも開けておく。


(洗剤類投入のため、初めの約20~150秒間は水道水が出ます)

洗濯物を入れて、電源を入れる



必要に応じて、運転方法を選ぶ。

ふろ水の使いかたを選ぶ



3

スタートする



- ドライ、Ag⁺リンス、槽除菌以外のコースに使えます。
- すすぎにふろ水を使うとき
 - シャワーすすぎはおこなわず、 ためすすぎに変わります。 (標準、室内干しコース)
 - すすぎが2回以上のとき、**最後のすすぎは水道水で仕上げます**。 (「ふろ水すすぎ1回」のときは、 ふろ水でのすすぎになります。 なお、この場合でも柔軟剤を投 入するため、すすぎの給水のは じめにしばらく水道水が出ます)
 - 注水すすぎ時、一定水位に達し たあとの注水は水道水になります。
- ●スタート後、ふろ水 を押すと水道 給水に変わります。

(再度、ふろ水に戻せません)

ふろ水で使用のさい、で注意ください

- ●入浴剤を使ったふろ水を使用すると、洗濯物が変色することがあります。
- ●硫黄(いおう)などの入った入浴剤は、ステンレス槽がさびることがありますので使わないでください。
- ●ふろ水ポンプはご使用頻度により寿命が異なります。 ごみ用のさいは、別売のふろ水ポンプセット 52 ページンをお

ご入用のさいは、別売のふろ水ポンプセット 52 ページ をお求めください。




- 浴槽が本体より高い位置にある場合は、サイフォンの原理により、水が止まらなくなりますので使わないでください。
- ●お洗濯が終わったら、すぐにふろ水ポンプを浴槽から引き上げてください。給水つぎてが万一本体からはずれた場合、水がサイフォンの原理で流れ出るのを防ぐためです。
- ご注意
- ●ふろ水ポンプは沸かしているおふろや45℃以上の湯には使わないでください。変形や故障の原因となります。
- ◆本機へのふろ水給水以外には使用しないでください。
- ◆本機には、指定以外のふろ水ポンプを接続しないでください。火災・故障の原因になります。
- ●気温が低く、残り湯の温度が高い場合、槽の外側やふたの内外に水滴が発生し床面を濡らすことがあります。 水滴を受けるための洗濯機用トレー(別売) (52 ページ) をお求めください。



除菌・防臭」機能(Ag+イオンコート)

Ag+イオンコートします。(コース、洗濯量により異なりますが、標準コース7.0kgの場合、所要時間が約6分長くなります) ● 倍速以外のコースに使えます。



洗濯物を入れて、 雷源を入れる



必要に応じてコース、運転方法を選ぶ。



で「除菌・防臭」を選ぶ

取り消したいときは、

(❷)を押して「除菌・

防臭」「Ag+リンス」「槽 除菌」をすべて消灯さ せてください。



スタートする



- ●スタートすると「除菌・防臭」が記憶されます。
- ●次回からは(๑)を押さずに「除菌・防臭」機能 が使えます。
- の使いかた 押すごとに切り換わります。



- ●試験機関:(社)京都微生物研究所
 - ●試験方法: JIS L 1902: 2002 菌液吸収法

 - 洗濯などで銀イオンが流れ落ちるまで。



- ださい。(飲用など)
- Ag⁺イオンコートした衣類を着用したさい、お肌に異 常を感じたときは、ご使用をおやめください。
- 柔軟剤や柔軟剤入りの洗剤、液体中性洗剤を使用して の Ag⁺イオンコート後に天日干しすると、衣類に黄ば みを生じることがあります。
 - 黄ばんだ衣類は、Ag+イオンコートも柔軟剤も使わずに粉末 洗剤で洗濯すると戻ります。

(漂白剤を使ったり、気になる部分を固形石けんでもみ洗い すると、さらに効果的です)

- 一部の柔軟剤では、Ag+イオンコートを使わない場合でも変色 することがあります。
- ●「すすぎなし」を選ぶと、「除菌・防臭」機能は利用できません。
- ◆衣類の種類・使用する洗剤・仕上剤・水質により、 Ag⁺イオンの除菌効果が抑えられる場合があります。
 - ・効果が得られやすい条件
 - ・綿やポリエステルの衣類への Ag+イオンコート。
 - ・粉末洗剤を使用してのお洗濯。
 - 効果が比較的得られにくい条件
 - ・吸水性の悪い衣類(ナイロン・ウール・アクリル・シルク)
 - ・液体洗剤・のり剤を使用してのお洗濯。



Ag⁺イオン水の給水だけもできます

通常のお洗濯以外で Ag⁺イオンコートしたいときなど にご利用ください。

(雑布、ふきん、上履き、帽子などをAg+イオン水に浸け置く…など)

- 「
 るう」を押しながら、

 「電源」を押す

 「表がります」
 - 「除菌・防臭」が点灯します。
 - 水量「45L」に設定されます。

(水量で変更できます)


7 (スタート) を押す

設定水量まで Ag+イオン水を給水後、電源が切れます。

途中で止めたいときは「スタート(一時停止)」 ボタンを押してください。

Ag⁺リンスコース

衣類を Ag^+ イオンコートして脱水するコースです。(洗いはおこないません)(Ag^+ イオンコート機能を使わずに) まとめ洗いしたあと、一部の衣類だけに Ag^+ イオンコートしたいときなどに、ご利用ください。 あらかじめ「水量31L(3.0kg相当)」「脱水時間6分」に設定されています。



Ag[†]イオンコートしたいものを 入れて、電源を入れる



7



で[Ag⁺リンス]を選ぶ



- $oldsymbol{2}_{-(1)}$ 衣類の量に応じて、水量や脱水時間を変更してください。
- **2**_② Ag⁺リンス〜送風まで連続運転したいときは **送風**を押す。 衣類の量に応じて送風時間を選んでください。119.48ページン

スタートする




- 予約運転するときは
 - 予約 で選ぶ 30ページ〉
- ふろ水は使えません。



- ●汚れているものはあらかじめ洗って、すすいでおいてください。
- ●洗剤や仕上剤を入れないでください。
- ●標準コースのすすぎ、脱水と同じ動きで運転しますので、デリケートな衣類には使用しないでください。 「Ag+イオン水の給水 28ページン」で、つけ置きしてください。

予約運転



洗濯物を入れ、電源を入れる

必要に応じて、運転方法を選ぶ。



7

予約で運転終了までの時間を選ぶ





■ 6時間後

3

スタートする

選んだ時間のランプのみ点灯します。 (水量ランプは2分後消灯)



■ 9時間後


■ 6時間後

4

表示した水量を目安に、洗剤類を投入ケースに入れる

予約洗濯では、洗剤類すべてを洗剤ケースに入れます。 /15 ページ>

- ●洗剤と漂白剤を併用する場合は、①粉末洗剤と液体 漂白剤、②液体洗剤と粉末漂白剤のいずれかの組み 合わせでご使用ください。
- ●粉石けんや液体石けんは、固まると溶けにくいので、 予約洗濯には使わないでください。



5

ふたを閉める

予約完了です。 ●ふたを開けておくと、運転が始まりません。

- ●ドライ、槽洗浄以外のコースに使えます。
- ●終了時間は、給水・排水条件、衣類の片寄りなどにより、合わせた時間を前後することがあります。

予約した内容を確かめたいとき

「予約」ボタンを押すと、運転終了までの時間と運転内容を表示します。

予約したあと、内容の変更や取消しをしたいとき

● 一度電源を「切」にし、初めからやり直します。

お手入れ

フィルター類は消耗品です。 破れたときは、お買いあげの販売店でお買い求めください。

給水ホース接続口

水の出が悪くなったときに

給水ホースをはずしてから、 掃除します。

(水の飛び散りを防ぐため、 40ページの方法を参照)


歯ブラシなど ごみがフィルターの内側 へ入らないようにする。



315円 (光坊価格300円) 希望小売価格

給水弁フィルターは必ず取り付けてください。


●フィルターは、先の細いドライバーなどで引き出 せます。取り付けるさいは、必ず奥まで押し込ん でください。確実に取り付けないと給水弁が故障 する原因になります。



ふたロック部

洗剤や柔軟剤などが付いた ときは、きれいに拭き取っ てください。

ふたロックの動作に影響す ることがあります。



太



本体各部に水をかけない。 ショート・感電の原因。

よく絞ったやわらかい布で拭き取る。

- ●揮発性溶剤・クレンザーなどは 使わないでください。 プラスチック部などを傷めます。
- ●ふたなどのプラスチック部分に粉末や液体の洗剤 が付いたときは、すぐに拭き取ってください。 放置すると傷むことがあります。


洗剤投入ケース

お洗濯のたびに洗う。

水で洗ってから、水分を拭き取ってください。 洗剤などが残ると、ケース内にこびりつき、取 れにくくなったり流れにくくなったりします。


(はずしかた)

いっぱいに引き 出してから、斜 め上に持ち上げ る。



(取り付けかた)

斜め上から軽くは め込み、まっすぐ 押し込む。





お手入れのあとは、必ず取り付けてください。 取り付けずに運転すると、水漏れなどの原因になります。

糸くずフィルタ

「流通コード|210 337 0337 希望小売価格

525円 (税抜価格500円)

お洗濯のたびに取り除く。

ネットが詰まると、ネットが破れたり、 糸くずが取れにくくなります。

(はずしかた)


図のように親指を 奥まで入れて強く 押し下げてから①、を押し下げると 手前に引く②。



フィルターの軸 のかかりがはず れます。


ネットの厚手 生地部分を持

ネットを裏返して、 糸くずを取り除く。



取り付けかた)

下部の軸(長い方)を 下側の穴に差し込ん でから、上部を押し 込む。



お手入れのあとは、必ず取り付けてください。 取り付けずに運転すると、洗濯物を傷付ける原因になります。

お手入れ

ふろ水ポンプ

2~3回ご使用ごとに


- \land 注 意


ふろ水ポンプのコードを本体からはずしておこなってください。 ポンプの偶発的な回転でけがをすることがあります。

■ ストレーナーを左に回し、 フィルターをはずす。



2 ストレーナー・フィルターを水の中で掃除し、ごみを落とす。






● フィルターやストレーナーをはずしたままで使用しないでください。糸くずなどが詰まり、ポンプの故障の原因になります。

ふろ水給水ホースの洗浄 長期のご利用で水あかなどが付着し、黒い汚れが出てくるような場合、お試しください。(大きめのバケツをご用意ください)

┫ 準備

① フィルター、ストレー ナーをはずす。

フィルターストレーナー



倒れないように ひもなどで固定。

②コード先端のプラグに


袋などをかぶせておく。 ③洗濯バサミなどでつぎ て部を固定する。 2 洗濯槽クリーナーを30 ~40倍薄めたものを注 ぎ、6~12時間つけ置 き洗浄する。

> 液が溢れないよう、 カップで少しずつ 入れる。



う つけ置き終了後、水量「35L」に合わせ「ふろ水給水 27ページ)」でホースをすすぐ。

35Lまで給水できたら排水し、もう一度 ふろ水給水を繰り返してください。



洗濯槽クリーナーが手・衣類などに付かないようにご注意ください。

洗濯・脱水槽

〔ステンレス槽のお手入れ 〕

- ●洗濯終了後は洗濯物をすぐに取り出し、よく絞ったやわらかい布で拭く。
- ●さびに気づいたら、市販のステンレス用(台所用)洗剤で拭き取る。
- ●槽除菌コース、槽洗浄コースもご利用ください。
 - ・槽除菌コース: Ag+イオンで汚れやにおいを防止します。(週1回程度) 33 ページン
 - ・槽洗浄コース:石けんかすなどの汚れやカビが気になったときに 34 ページン
 - ・槽乾燥(槽洗浄コース):毎日のお手入れに

槽乾燥のしかた

■ ふたを閉めたまま電源を入れ、
「コース」で「槽洗浄」を選ぶ



▶ │ 槽洗浄 │

「送風」を押す


●送風時間「0.5時間」が設定されます。(時間は変更できません)



3 スタートする

槽除菌コース

少量(13L)の Ag⁺イオン水で洗濯・脱水槽の内側やパルセーターの裏側を除菌*・防臭します。



■ 電源を入れる



で「槽除菌」を選ぶ



2_1 脱水時間のみ 脱水 で変更できます

スタートする



- ●洗濯物は絶対に入れないで ください。
- 「Ag⁺」ボタンの使いかたは 28 ページ〉
- 予約運転するときは



ふろ水は使えません。

※ ●試験機関:(社)京都微生物研究所●試験方法:菌付着ろ紙での除菌率の測定

お手入れ

浄コース

洗濯・脱水槽の石けんかすなどの汚れやカビのにおいが気になるときにご利用ください。

◆本機は穴なし槽のため、槽の内側のみ洗浄する場合と、外側まで洗浄する場合では方法が異なります。




- ●終了音「切 | 36ペーッンにしているとクリーナー投入のお知らせ音や「槽の外側まで洗浄する場合 (35ペーッン) のつけ置き洗浄の終了音は鳴りません。
- ●洗濯物は絶対に入れないでください。●換気を十分におこなってください。

用意するもの

洗濯槽クリーナー(シャープエンジニアリング(株)取扱い品) (52 ページ) または、衣類用塩素系漂白剤

槽の内側を洗浄する場合



ふたを閉めたまま電源を入れて、

「コース」で

「槽洗浄(ランプ点灯)」

を選ぶ



.何 必要に応じて焼いでつけ置き時間を、水量で水量を変更する。



(点灯)

槽洗浄一

スタートする

給水を始めます。



給水が終わり、「ユ ビーツュ ビーツ (10秒) | とお知らせ音が鳴ったら



で一時停止し、



洗濯槽クリーナー、または漂白剤を入れる

電源

ふたを閉めて、もう一度(スタート



を押す

洗濯槽クリーナーを溶かすため、しばらく(約5分間)かくはんしたあと、約6時間([6]時間設定 の場合)弱い水流とかくはん休止を繰り返し、つけ置き洗浄をおこないます。つけ置き洗浄後再 度(約5分間)かくはんした後、注水すすぎを2回おこない、最後に送風乾燥して仕上げます。

- ●つけ置き時間は「2時間」 「6時間」「9時間」が選べます。
 - ●つけ置き時間の選びかた
 - つけ置き時間 ■15分 — 9時間
 - ■10分 —6時間
 - 5分 —2時間

こんなとき	用意するもの	洗い時間
汚れが気に なり始めたら	衣類用 塩素系漂白剤 約300mL	2時間
汚れが ひどいとき	洗濯槽 クリーナー	6時間 9時間

急速点滅

●槽の外側まで洗浄する場合

本機は洗濯・脱水槽の外側に 汚れが付いた場合でも、槽内 に逆流しない構造になってい ますが、槽の外側の汚れが気 になる場合には、次の方法で 洗浄することができます。



設置時などに排水ホースを切ってある場合は、この方法を使うことができません。

下記手順「**5**」で給・排水を同時におこなうとき、ホースからあふれ出た洗浄液で床が水びたしになりますので、ホースの交換が必要となります。ホースの交換については、お買いあげの販売店にご相談ください。



あらかじめバケツなど、水を受けることのできるものをご用意ください。



排水ホースを立てる

ホースは必ず立ててください。 本機の構造上、立てておかな いと洗浄液が流れてしまい、 エラーを表示します。



ふたを閉めたまま電源を入れて、 「コース」で「槽洗浄(ランプ点滅)」を選ぶ

● 槽洗浄ランプの点滅は**「槽の外側の洗浄」**を表します。



2_① 必要に応じて 時間を変更する 34 ページ〉

スタートする



給水を始めます。

給水が終わり、

「--- ビーツ _ ビーツ (10秒)」とお知らせ音が鳴ったら



で一時停止し、

洗濯槽クリーナー または漂白剤を入れる



ふたを閉めて、もう一度(スター)を押す

槽の内側の洗浄34ページと同様に、つけ置き洗浄をおこないます。

「槽洗浄」が急速点滅して、≥■槽洗浄■€

と鳴ったら、つけ置き洗浄終了。

● お知らせ音(10秒)が止まっても急速点滅は続きます。 槽をすすぐ前に、次の手順で、洗濯・脱水槽の 外側と排水ホースの洗浄液を抜いておく。

①バケツを排水ホースの先に当 てがいながら、排水ホースを ホース掛けからはずし、出て きた液をバケツで受ける。



- ●最初はホースからいきおいよく液が出ます ので、バケツからあふれないようにご注意 ください。
- ②バケツが一杯になったら、排水ホースをホース掛けに掛ける。
- ③①、②を数回繰り返し液が出なくなったら、排水ホースを 元通りに排水口に接続する。

もう一度 (スター) を押す

● 「槽洗浄」ランプはゆっくりの点滅に戻ります。 注水すすぎ(2回)で槽の外側まですすぎ、最後に送風 乾燥して仕上げます。

-<u>_____________(10秒)と鳴ったら、終了</u>。

]っておくと便利です

途中変更のしかた

洗い中は、洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・送風時間・水量を変更することができます。 [水量は、すすぎ中(柔軟剤の自動投入中(最終すすぎの給水中)は除く)も変更できます]

変更できるコース

標準、室内干し、念入り、毛布の各コース

●倍速・ドライコースは、工程の「あり」・「なし」の変更がで きます。

を押し、「一時停止」にする ●洗濯物を追加したい場合は入れる。







で、変更する 変更できる内容の詳細は 49ページ〉

を押す (引き続き運転を始めます)



- ●洗い中でも終わり近くになると変更ができなくなります。
- すすぎ、脱水、送風運転中は、途中変更ができません。(送風時間の変更は洗濯~送風連続運転の洗い中だけです)
- ■コースの変更や送風運転の追加、取消しは、運転が始まるとできません。
- 洗濯物を追加したときは、適切な水量に変えてください。

終了音の消しかた。

「切」にすると、次のお知らせ音も鳴りません。

- ●ドライコースでの洗濯物投入のお知らせ。 ● 槽洗浄コースでの洗濯槽クリーナー投入のお知らせ。
- ●槽洗浄コース「槽の外側まで洗浄する場合」のつけ置き洗浄終了のお知らせ。

設定・解除のしかた



スタート後に、コースを押しながら送風を押す。

- 「ピッ」と音がすれば「切」が設定
- 「ピピッ |と音がすれば「入 |が設定

チャイルドロックの設定のしかた

脱水回転中などの自動ロックに加え、洗いやすすぎ中にもふたが開かないようにロックする ことができます。小さなお子様がおられる場合などにご利用ください。

(チャイルドロック設定時、電源を入れるとふたロックのランプが点滅します)

設定のしかた

電源「切」の状態ではろれを押しながら、









解除のしかた

電源「切」の状態で 水量 を押しながら、



電源入/切 を押す。

(消灯)



チャイルドロック中でも、電源が「切」のときや予約待機中は、ふたのロックがかかりませんので、 水を張ったままで置くことなどは、おさけください。

水量設定変更のしかた

洗いから始めるときの水量は自動的に決まりますが、 **反映されるコース** 標準、室内干し、念入りの各コース その水量を多めや少なめに調整することができます。

電源「切」の状態で 洗い を押し ながら ^{電源} を押す。

水量 を押して調節する。

●水量ランプの表示でお確かめください。 (右図)

を押す。

●記憶され、電源が切れます。



40 = 4540 = 45**40**=**€**5 40 = 45**३•}**■€5 31 = 3531 = 3531 = 3524 = 272≩**=**₽ 24 = 2724 = 27**(2)** 13 = 2113 = 21**13** = 21 ▶標準-▶1段階多め→2段階多め→1段階少なめつ

- ●21L~45Lの7段階 [14ページ] の範囲内で反映されます。 / 「多め」に調節した場合でも「45L」より多くなりません。\ \また、「少なめ」でも「21L」より少なくなりません。
- ●「少なめ」でも洗濯物の量が多い(7kg)場合は「45L」になります。

据え付け

据え付け場所

⚠警告



浴室など湿気の多い所や風雨 にさらされる場所には、据え 付けないでください。

感電や漏電による火災のおそ れがあります。

- 直射日光の当たる場所に据え付けない 紫外線により、プラスチックが傷み、 破損の原因になることがあります。
- 水平でしっかりした所に置く タイルなどのすべりやすい床、弱い床 は振動や騒音が大きくなります。
- ●壁などから2cm以上離す 蛇口や水栓つぎてからも離してください。

アース線をつなぐ

- 魚警告



アースを確実に取り付ける。 故障や漏電のときに、感電 必ず実施のおそれあり。

アース端子がある場合 洗濯機のアース線を、

その端子に確実に接続 します。




アース端子がない場合 アース工事をおす

すめします。



●電気工事士によるD種接地工事が必要で す。お買いあげの販売店または最寄りの 電気工事店に依頼してください。



設置 ポイント:水平にする・がたつきをなくす

傾いたり、がたつきがあると、振動が大きく なったり、途中で止まりやすくなります。

がたつきをなくす

調節脚の高さを 調節し、がたつ きをなくします。

水進器で水平を 確かめる

> 水準器を真上から 見ます。



調節脚固定用ねじ (調節脚が固定される) 低くなる

②調節脚を回して、高さを調節する。

基準点

高くなる

気泡が基準点に入っ ているときは、水平 です。

気泡が基準点から はずれているときは、 傾いています。


水平調節のしかた

気泡が基準点からはずれている方向と反対位置の脚を高くして 水平にします。

気泡が前方向に、 基準点からはずれて いるとき




後ろ側の脚2カ所に 脚スペーサーを敷く。



気泡が右前方向に、 例2 基準点からはずれて いるとき

気泡と反対方向の脚 に、脚スペーサーを 敷く。



脚スペーサーの使いかた

貼り付けます。



重ねかた) 厚さの薄い方 を下にして重 ねます。



逆にすると、 すき間ができ、 正確な高さになりません。

6mm

3mm

-3mm

6mm

もう一度、がたつきのないことを確かめる

- ●ラジオ、テレビなどは、雑音防止のため本体からできるだけ離し てください。
- ●据え付けやアース工事に要する費用は、販売店にご相談ください。

排水ホースの接続と処理

▲警告




必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。 感電やけがをすることがあります。

排水ホースは以下の説明や据付説明書を読んで、正しく設置してください。 特に、ホースを本体の下に押し込まないようにご注意ください。


内部の機構部に接触し、床を水浸しにすることがあります。

- ●出荷時、排水ホースは底に収納されています。
- ●排水口の位置に合わせて、5カ所から排水ホースを取り出すことができます。

背面を下にして、静かに倒す。 正面



排水ホース先端のキャップを 2 排水ホー はずす。 キャップ (発泡ポリエチレン)




排水ホース

ホース内に製品検査 時の水が残っている 場合、流れ出るのを 防ぎます。

はずすときは、ぞう きんなどをあてがっ てください。


-) 排水ホースの取り出し方向を変える。
 - ●排水口の位置に合わせて、右図の ように取り出してください。
 - () 印は「ホース固定部」です。 確実に固定してください。
- |排水ホースが確実に取り付けら れ、床面にすれるおそれがない ことを確認後、本体を起こす。



排水口との位置関係を確かめながら設置する

排水ホースを排水口へ差し込む。

●ホースが長い場合は、図のようにくびれた部分で切ることができます。 (先端のスリーブを差し替えてください。先端での詰まりが防げます) ただし、排水ホースを切ると、「槽の外側まで洗浄する」ことができなく なりますので、ご注意ください。 35ページ〉



切ることができます スリ-

)設置場所が狭い場合は、左側面などは排水口が底面の溝部に位置するように本体を寄せることができ 【 ます。


給水ホースの取り付け

排水口への接続は、水が流れやすい ようにしてください。

排水が悪いと排水に時間がかかったり、 途中で止まったりすることがあります。

● 排水ホースは水平(高さを10cm以下)に してください。排水ホースの位置が高い と、給水が止まらない、脱水中に異音が 発生する、運転が止まる、などの原因に なることがあります。

(ホースの外径は約4cmです)






排水ホースのコーナー 処理時、折れ曲がりが 防げます。

ホースが短い場合

延長は、内径3cm以上のホースで、長さを 1.5m以下にしてください。



●排水口が本体の下になるときは、必ず 「真下排水つぎてセット」(別売部品 <u>52 ページ</u>)) をお使いください。





- ●排水ホースを本体や脚で敷きこまな いようにしてください。
- ●排水ホースは、排水口から抜けたり、 はずれたりしないよう、しっかり接 続してください。はずれると、水が 床へ流れます。

取り付け前

蛇口の形状などをご確認ください。



構水栓

先端の傷に ご注意(水漏れ



分岐水栓

洗濯機専用として 使えます。ホース の付けはずしが不 要で便利です。 (別売部品 52 ページ)





自在水栓や万能ホーム水栓、また以下のようなものは、別売 のオートストッパー付き水栓ジョイント (52ページ) をお求め のうえ、付け替えてください。



● 万能ホーム水栓 先端が弱くはず れるおそれあり



作り付けの蛇口などと 給水ホースの接続部分 が合わないもの。



径が合わない



ロックレバーを 受ける部分がない



水栓つぎて

ロックレバー

給水ホース

● ロックレバーがしっかり受けられな

かったり、受ける部分がないもの。


ロックレバーを しっかり受けら れない

水漏れ防止のため確実に取り付けて 取り付け時 ください。

● 水栓つぎてと給水ホースは、 必ず同梱のものまたは当社 別売部品をお使いください。

すでに付いている場合でも、 新しいものに取り換えてくだ さい。

になる場合があります。





傾いている

中心がずれ ている

ねじまたは締め付 けボディがゆるい



給水ホースが短い場合、また接続できても余裕がない場合は、 別売の延長用給水ホース 52ページ〉 をお求めのうえ、延長し てご使用ください。

本体の振動などにより、ホースや水栓つぎてがはずれて、 水びたしになる場合が 延長用 あります。 給水ボ

給水ホースの取り付け

取り付けかた

- 本体に給水ホースをつなぐ
- 袋ナットを給水ホース接続口にまっすぐあてがい、強く締め付ける。
 - ・袋ナットをホースとともに動かして締め付けると、よく締まります。



蛇口に水栓つぎてを取り付ける

(1) 手前側になるねじ(2本)を蛇口の径までゆるめ、水栓つぎてを蛇口の中央に押し当てる。

〈蛇口の径が普通 (16mm)のとき〉



2)このねじを少しゆるめ、 蛇口に押し当てる。

①壁側の2本のねじは、ゆるめない。

〈蛇口の径が大きいとき〉

- ①ねじを4本ともゆるめる。
- ②つぎてリングをはずす。
- ③壁側のねじ2本で中央になる ように合わせる。

- (ク) まっすぐに押し当てながら、手前のねじを均等に、しっかり締め付ける。
- (3) ラベルをはがしてから、締め付けボディを 手で強く締め付ける。

水栓つぎてを付け直すときは、締め付けボディ を左に回し、ねじ山が 4mm 程度見える状態に してから、付け直してください。



(締め付け後) 1~2mm


締め付けボディ を強く締める




ねじ山の見える 部分が約4mm ラベル



- ① スライダーを引き下げる。
- (2) そのままで水栓つぎてに差し込み、スライダーをはなす。 「パチン」と音がするまで、確実に差し込む。





取り付け後 取り付け具合を確認・点検してください。

給水ホース接続部のぐらつき・ゆるみ、また、 ホースの折れ曲がりがないか確かめる。

水道水圧により水が飛び散ることがあるので、 締め付け直してください。





いったんはず してから、 付け直す

● 確実に締まったかどうかは、ホースの根元を 持って、左右に動かしてみます。

口側

しっかり止まったかどうかは、 ホースを持って引っ張り、確か めます。

取り付け後は蛇口を開いて、 水漏れしないことを確かめ ます。



- ●長期のご使用でねじがゆるんだりすると、水びたしなど思 わぬ被害を招くことがあります。ときどきお調べください。
- ●付け直しても不具合なときは、当社品の水栓つぎてと給水 ホースをお買い求めのうえ、取り換えてください。

給水ホースのはずしかた


ロックレバーのかかりをはずしてスライダーを引き下げ、ホースを抜く。 一度水を通した後は、水が飛び散りますので、次の順序ではずします。

蛇口を閉じてから電源を入れ、ふたを閉め、

を押してから、

を押して10秒ほど運転する。

給水ホースをはずす。



保証とアフターサービスょくお読みください

修理を依頼されるときは 出張修理

- **「故障かな?**」∑<u>43~47 ページ</u>〉を 調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用を やめて、必ず電源プラグを抜いて ください。
- お買いあげ販売店に次のことをお知らせください。
 - |●品名:全自動電気洗濯機●形名:(本書の表紙に記載)
 - お買いあげ日(年月日) ●故障の状態 (できるだけ具体的に)
 - ご住所(付近の目印も併せてお知らせください)
 - お名前● 電話番号 ご訪問希望日

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存し てください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

保証期間中

●修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって販売店が修理させてい ただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は電気洗濯機の補修用性能部品を製品の製造 打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

ふろ水ポンプは、ご使用頻度により寿命が異なります。ご入り用の際は別売のふろ水ポンプセット [52~型]をお求めください。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

	技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。			
部品代 修理に使用した部品代金です。		修理に使用した部品代金です。			
	出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。			

廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの電気洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院・寮・病院など、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や、薬品が付着した衣類を洗濯や送風運転する場合には、短期間で部品の交換が必要になることがあります。この場合は、保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。

お買いあげの販売店にご相談のうえ、定期的な点検 を受けてお使いになることをおすすめします。



長期で使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

- ときどき運転しないときがある。
- ●脱水回転中、ふたのロックがかからない。
- ●水漏れする。(ホース・水槽・水栓つぎてなど)
- ●こげくさいにおいがする。
- ●運転中に異常な音や振動がある。
- ●さわると、ピリピリ電気を感じる。
- ●電源コード、プラグが異常に熱い。

故障や事故の防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。

なお、点検・修理に要する費用は販売店 にご相談ください。

● 左記症状がなくても、お買いあげ後 5 年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、 お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。 FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】

0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜·祝日: 9:00~17:00

(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2 東日本相談室

雷話:043-351-1821 FAX: 043 - 299 - 8280

電話:06-6792-1582 FAX: 06 - 6792 - 5993

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72



【修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄・奄美地区を除く)



0570 - 02 - 4649

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 携帯電話からもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~20:00

●日曜·祝日: 9:00~18:00 (年末年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、枠外の〈補足〉をご覧ください。 ■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄・奋美地区の方〉は…

	PHS/IP電話	ファックス
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221

沖縄·奄美地区 「那覇サービスセンター」 098 - 861 - 0866 (月~金9:00~17:30)

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。





シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/

補足

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

西日本相談室

地区別窓口

■受付時間 *月曜~土曜:9:00~17:30(祝日など弊社休日を除く) 〔但し、沖縄·奄美地区〕は……*月曜~金曜: 9:00~17:30(祝日など弊社休日を除く)

北陸地区

沢 サービスセンター: 076 - 249 - 2434 〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

近畿地区

- 都 サービスセンター : 075 672 2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町48
- 阪 テクニカルセンター: 06 6794 5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 神 サービスセンター 06 6422 0455 〒661-0981 兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10

中国地区

島 サービスセンター: 082 - 874 - 8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区

松 サービスセンター : 087 - 823 - 4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

九州地区

岡 サービスセンター : **092 - 572 - 4652** 〒816-0081 福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄•奄美地区

●那 覇 サービスセンター: 098 - 861 - 0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1

北海道地区

● 札 幌 サービスセンター : 011 - 641 - 4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

東北地区

● 仙 台 サービスセンター : 022 - 288 - 9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27

関東地区

- 宇都宮 サービスセンター : 028 637 1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- さいたま サービスセンター : 048 666 7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
- 東 京 テクニカルセンター: 03 5692 7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17
- 摩 サービスセンター : 042 586 6059 〒191-0003 日野市日野台5-5-4
- 葉 サービスセンター : 047 368 4766 〒270-2231 松戸市稔台295-1
- 浜 テクニカルセンター: 045 753 4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

東海地区

岡 サービスセンター : 0543 - 44 - 5781 〒424-0067 静岡市清水鳥坂1170-1

● 名古屋 サービスセンター : 052 - 332 - 2623 〒454-8721 名古屋市中川区山王3-5-5



故障かな? / エラー表示やお知らせ表示(コース表示の速い点滅など)については、50~51ページをご覧ください。

困ったときにお読みください

●設置について

排水口が本体の下になる	●別売の「真下排水つぎてセット (39,52ページ)」をご使用ください。 対 水ホースをそのまま本体の下に押し込むと、機構部に接触して破れ 水漏れの原因になります。	ι,
給水ホースの長さが 足りない	> ● 別売の「延長用給水ホース ⑤2ページ 〉」をお求めください。	
ふろ水ホースの長さが 足りない	●別売の「延長用(5m)ふろ水ホースセット 52 ページ)」をお求めください。 9mまで延長できます。	0
排水しない	・排水ホースを排水口に接続していますか? (立てたままにしていませんか?)・排水ホースを水が流れやすいように設置していますか? (ホースの長さ、折れ曲がりなどにご注意ください) 39ページ〉	
給水しない	 蛇口を開けましたか? ふたを閉めましたか? 給水ホースが折れ曲がっていませんか? 給水弁フィルターにごみが溜まっていませんか? 31ページ〉 	
給水つぎてから水漏れする	 → 蛇口の形状や水栓つぎての取り付けについて確認してください。	

●洗い~脱水について

高濃度洗浄とは?	●少ない水量の濃い洗剤液から洗濯を始め、ガンコな汚れにしみ込ませて洗浄効果を高める洗いかたです。
洗濯物の量に対する水量が合わない	 洗浄効果を高めるため、少ない水量の濃い洗剤液から洗い始める「高濃度洗浄」を採用しているため、初めは水が少なく見えます。その後、適量まで水を追加しながら洗います。 水量は洗濯物の重量で決まります。化繊などが多いと軽めに、濡れたものが入っていると重めに計量します。 洗濯物の量に水量が合わない場合は「水量」ボタンで調節してください。なお、いつも少ないまたは多いと感じる場合は自動計量時の水量設定を多めや少なめに設定することもできます。(36 ページ)
最終すすぎの水がにごっ ている	◆洗剤の中の成分(ゼオライト)が主で、洗剤分ではありません。気になる場合は、すすぎ回数を増やすか念入りコースをお使いください。
洗い、すすぎの途中や終わりに パルセーターが小刻みに動く	> ●洗濯物の片寄りを防いだり、ほぐしたりします。
選んでいないのに、注水 すすぎをおこなっている	●洗剤を入れすぎたり、泡立ちやすい洗剤を使用すると、脱水中に泡が多量に発生することがあります。 その場合、泡を消すための工程(注水すすぎ:45Lまで給水後、注水しながらすすぐ)が追加されます。 また、泡の発生については、排水ホースの位置が高いことが原因になる場合もあります。 39ページ〉をご覧のうえ、正しく設置してください。
運転が止まったように 見える	● 「除菌・防臭」運転中は Ag ⁺ イオンを衣類に吸着させるため、つけ置き洗いしている場合、 また、ドライコースではやさしく洗うために運転が止まって見えることがあります。

故障かな?

困ったときにお読みください(つづき)

●洗い~脱水について(つづき)


脱水のはじめ、しばらく 低速回転する	◆ 水切りを良くしバランスを整え、脱水をおこなうためです。
脱水中に給水をして すすぎに変わる (「念入り」または「6時間後」 ランプが急速点滅)	• 脱水の立ち上がり時に洗濯物の片寄りや多量の泡の発生を検知し、自動修正しているためです。(このまま運転を続けてください) これで直らないときは「念入り」または「6時間後」表示を急速点滅させて止まります。
脱水が弱く感じる	● 全自動洗濯機は二槽式洗濯機より、脱水率がやや低下します。
・ほとんど絞れていない ・すすげていない	 下記項目などが原因で泡が多量に発生すると、内部で抵抗になって、脱水の回転が妨げられるため、絞れなかったり、すすげなくなることがあります。その場合は、個別運転 (26 ページ) の方法で、注水すすぎ2回~脱水を選んで運転し直してください。 以下の事柄をご確認ください。 ・洗剤を入れ過ぎていませんか。(14ページ)をご覧のうえ、正しく計って入れてください。 ・排水ホースは適切に設置されていますか。(38~39ページ)

● ふたロックについて

運転中のふたの 開けかたは?	> (約2分50秒後にロックが解除されて開けられます)		
一時停止してもすぐに ふたが開かない	●「一時停止」受付後約2分50秒後に、ロックが解除されます。● お急ぎの場合、15秒後に解除する方法もあります。①2ページ〉その場合、槽の回転が完全に止まるまで手を入れないでください。		
ふたが開かない	●運転中に停電したり電源プラグを抜くと安全のためロックしています。 通電後、電源を「入」にすると開けられます。		
 脱水中や送風運転中に ロックがかからない 運転が終わっているのに、 回転している ・故障のおそれがあります。回転中は危険ですので、絶対にでください。ただちに使用を中止し、修理を依頼してください。			
ふたが開いているのに、 ロックがかかっている (ロックピンが出ている)	●電源を入れ直してください。 運転中は (本語) で一時停止し、 ふたを閉め直してください。 (無理に閉めると破損します)		

● Ag⁺イオンについて

- ※●試験機関:日本産業皮膚衛生協会
- ●試験方法:皮膚貼布試験
- ●開放法貼付試験(24時間)後、レプリカ法による判定をおこなった。



●ふろ水について

ふろ水が給水できない	 ふろ水ホースやコードが確実に接続されていますか? (13ページ) ポンプが浮いていませんか? 浴槽に3cm以上、ふろ水が残っていますか? ふろ水給水スタート後に「ふろ水」ボタンを押しませんでしたか? (いったん押すとふろ水に戻りません) 以上のいずれにも該当しない場合は、ポンプの寿命も考えられます。ポンプは消耗品です。販売店にてお買い求めください。
ふろ水給水が止まらない	● 浴槽が本体より高い位置にありませんか?
「ふろ水すすぎ」を選んで いるのに水道水ですすぐ	 すすぎが2回以上の場合、最終すすぎは水道水で仕上げます。 (ふろ水すすぎ1回の場合でも、柔軟剤投入のため給水の途中にしばらく水道水が出ます) ふろ水がなくなると、途中で水道水に切り替えて給水を続けます。 (ふろ水ランプが点滅) 「注水すすぎ」の場合、45Lに達したあとの注水は水道水になります。

故障かな?

困ったときにお読みください(つづき)

●音について

槽を動かすと(排水や脱水が終わっているのに)シャワシャワ(水の)音がする	・ ●脱水時のバランスをとるための液の音です。
脱水のはじめ、「パチッ、 パチッ」という音がする	・ ●脱水の水が槽に当たって発生する音です。
脱水中、「ポコ、ポコ」と いう音がする	●排水ホースは水平に(高さ10cm以下)設置されていますか? ③9 ページ 排水が悪いと異音が発生する原因になります。

●衣類の仕上がりについて

乾きが悪い	 送風乾燥のため、化繊以外の衣類は完全に乾かすことはできません。(送風により、衣類に含まれている水分を減らし、干し時間を短縮することができます) 衣類の量が多すぎませんか? (送風時間表示が急速点滅していませんか? (51 ページ)) 乾きにくいものが混じっていませんか? 送風運転だけをおこなう場合は、脱水を十分におこなってから衣類をほぐして入れてください。
送風運転終了後の衣類の シワが気になる	 ●しわが気になる場合は、以下の方法をお試しください。 ●衣類の量を少なめにする。 ●運転中に「一時停止」し、衣類をほぐして上下を入れ換えてから再スタートする。 ●「室内干しコース」で運転後、吊り干しする。
衣類が変色する	 ●「除菌・防臭」機能と柔軟剤を併用すると、黄ばむことがあります。 黄ばんだ衣類は、除菌・防臭機能も柔軟剤も使わずに粉末洗剤で洗濯 すると戻ります。 (漂白剤を使ったり、気になる部分を固形石けんでもみ洗いすると、 さらに効果的です) なお、一部の柔軟剤では、「除菌・防臭」機能 を使わなくても高濃度で衣類に付着するだけ で変色するものがあります。 柔軟剤の表示をよくお読みのうえ、よく溶か してで使用ください。なお、この場合も固形 石けんでもみ洗いすると戻ります。 ●入浴剤の入ったふろ水で洗濯すると、変色す る場合があります。 ●鉄さびを多く含んだ水で洗濯すると黄ばむことがあります。 断水後などにお洗濯する場合は、水が十分きれいになってから始めて ください。

●その他

運転中にコース表示 が変わるコースや時間表示が 速く点滅している	●エラーやその他、いろいろなお知らせのための表示です。 50~51ページをご覧いただき、対処してください。
本体や床が濡れる	 ●以下のような場合、槽の外側に水滴が発生し、床面を濡らすことがあります。別売の洗濯機用トレー (52 ページ) をご利用ください。 ・水温と室温の差があるとき ・夏季に水道水で洗濯する場合 ・冬季にふろ水、地下水、井戸水で洗濯する場合
洗濯終了後、洗濯・脱水槽 とに白い線が付く	●粉末洗剤の成分と水の成分が結合したものです。絞った布で拭き取ってください。放置するとこびり付くことがあります。防止のため、液体洗剤や注水すすぎ2回のご利用をおすすめします。
ホースや本体の水が凍った	 以下の方法で、溶かしてからご使用ください。 1 水栓、給水ホースの接続部は、蒸しタオルで包む。 2 給水ホース、ふろ水ポンプは、約40℃のお湯につける。 ・ふろ水ポンプのコードのプラグに水がかからないようにしてください。 3 約40℃のお湯を入れ、10分程度放置する。 凍るのを防ぐために 1 蛇口を閉め、給水ホース、ふろ水ポンプのホースをはずし、ホース内の水を抜く。(給水ホースのはずしかたは20ページ) 2 排水を十分におこない、槽の水を抜く。
ラジオ、テレビに雑音が 入ったり、映像が乱れる ことがある	● ラジオ、テレビからできるだけ離してください。

コースの詳細

●所要時間は給・排水の状況やふろ水、「除菌・防臭」機能を使用することによって長くなる場合があります。

コース 容量				自動運転			
コース	台 里	洗い	すすぎ	脱水	送風	所要時間	水量
標準	7.0kg以下	8~10分	シャワー→ため	7~9分		約45分	21~45L
室内干し	4.0kg以下	8~10分	シャワー→ため	7~9分	1~2時間	約160分	21~35L
倍 速	3.0kg以下	3分	給水しながらかくはん	4分		約19分	21~35L
念入り	7.0kg以下	10~12分	ため→注水→ため	7~9分		約59分	21~45L
ドライ	1.2kg以下	15分	ため→ため	ソフト30秒		約38分	35L
毛 布	毛布は 4.2kg以下	15分	注水→注水	7分		約57分	45L
槽洗浄	_	6時間	注水→注水	2分	0.5時間	約7時間	45L
Ag ⁺ リンス	7.0kg以下		ため (Ag ⁺ イオンコート)	6分		約23分	21~45L
槽除菌	_		ため (Ag ⁺ イオンコート)	3分		約18分	13L

●送風のみ運転

	容量と送風	選べる時間		
干し時間 の短縮	1.0kg以下	1時間		
	4.0kg以下	2時間	0.5~3時間	
化繊の 送風乾燥	2.0kg以下	3時間		
槽乾燥	_	0.5時間	一(変更不可)	

- ●送風運転時間は0.5時間と1~3時間まで1時間刻みの タイマー運転です。
- ●衣類によっては、長時間送風運転をおこなうとシワになりやすいものがあります。適切な時間で運転してください。

- 容量(組み合わせ例)と運転時間の目安

室内干し運転	1 時間 1.0kg	2 時間 4.0kg
半袖アンダーシャツ (綿、約130g)	1枚	4枚
カッターシャツ (混紡、約200g)	1枚	5枚
バスタオル (綿、約300g)	1枚	2枚
トレーニングウェア (混紡、約500g)		1組
パジャマ (綿、約500g)		1組
子供用ズボン (混紡、約200g)	1枚	2枚
ブリーフ (綿、約50g)		2枚
くつ下 (混紡、約50g)	2足	2足
タオル (綿、約70g)	1枚	4枚


化繊衣類の送風乾燥	3 時間 \ 2.0kg
ブラウス (化繊、約200g)	3枚
トレーニングウェア (化繊、約500g)	2組
スカート (化繊、約400g)	1枚

● 容量にご注意ください。

容量より多く乾燥させると、乾きむらや乾き残りの原因になったり、乾いてかさの増えた衣類がふたなどにすれて、衣類を傷める原因になります。

●容量の目安

衣類の種類により異なりますが、 乾いた衣類を押さえつけないで 入れた場合、糸くずフィルター の上から1/3あたりで約4.0kg 4.0kg です。



各ボタンで選べる内容 -

コース	洗い	すすぎ (シャワーすすぎは 選べません)	(洗濯~送風連続 では1分・脱水なし は選べません)	送風	水量
標準	5分·10分·15分·	ため1回 (ため (ためすすぎ) 注水1回 (注水 (注水すすぎ) ため2回 (ため) 注水2回 (注水(注水) 注水2回 (注水(注水) 注水(記) (ため)(注水(記) すすぎなし	1分·3分·6分·9分· 脱水なし	0.5時間·1時間· 2時間·3時間· 送風なし	13L·21L·24L· 27L·31L·35L· 40L·45L
室内干し	洗いなし		3分·6分·9分	0.5時間·1時間· 2時間·3時間	
倍 速	5分・洗いなし	ため1回・すすぎなし	 6分・脱水なし		— (変更不可)
念入り	5分・10分・15分・ 洗いなし	ため1回・注水1回・ ため2回・注水2回・ 注水3回・すすぎなし	1分·3分·6分·9分· 脱水なし	0.5時間·1時間· 2時間·3時間· 送風なし	
ドライ	15分・洗いなし	ため2回・すすぎなし	 1分・脱水なし 		
毛布	5分・10分・15分・ 洗いなし	ため1回·注水1回· ため2回·注水2回· 注水3回·すすぎなし	1分·3分·6分·9分· 脱水なし		13L·21L·24L· 27L·31L·35L· 40L·45L
槽洗浄	2時間·6時間·9時間	— (変更不可)	— (変更不可)	0.5時間・送風なし	
Ag ⁺ リンス		— (変更不可)	1分·3分·6分·9分· 脱水なし	0.5時間·1時間· 2時間·3時間· 送風なし	
槽除菌			·		一 (変更不可)

仕様

電源	100V 50/60Hz共用
標準洗濯・脱水容量	7.0kg (乾燥布質量)
標準室内干し容量	4.0kg (乾燥布質量)
標準水量	45L
標準使用水量	95L(標準コース)
電動機定格消費電力	360W/450W
運 転 音	洗い時40dB、脱水時48dB
洗濯の方式	うず巻式
水 道 水 圧	0.03~0.8MPa
外 形 寸 法※	幅585、奥行595、高さ898 (mm)
製品重量	38kg

- ※幅には排水ホースを、高さには給水ホースをそれ ぞれ含んでいます。
- ●左表は(社)日本電機工業会の洗濯機性能評価基準に
- ●電源プラグを差し込んだ状態で、電源スイッチを 「切」にしたときの待機時消費電力は0(ゼロ)です。
- ●本機はヘルツ(Hz)フリーです。 転居により電源周波数が変わっても、部品の取り 換えや調整の必要はありません。

ふろ水ポンプ

定	格	直流12V 1.2A
揚 水 長さ4m時	量	揚程1m 7L/分 (揚程1.4m 6L/分)

●ふろ水ポンプは指定以外のものはご使用になれま せんので、当社の別売部品をお求めください。

付属品



ふろ水ポンプ

(1組) 13,27ページ> 長さ4m、



ふろ水ホース掛け (1個)

§13ページ



脚スペーサー



6mm 接着 3mm

取扱説明書※、据付説明書※、保証書 ※日本語以外の説明書はありません。

エラー表示・お知らせ表示

●エラー表示 _{原因を取り除いてから再スタートします。}

	こく。				
表示	お知らせ内容	調べるところ	再スタートのしかた		
	給水ができない	・蛇口を開けましたか。 (ふろ水給水時も開けてください)◆断水していませんか。◆給水ホース接続口のフィルターが詰まっていませんか。(31 ページ)	●スタートボタンを 押します。		
■標準 「標準」表示が 速く点滅		● 槽洗浄コース「槽の外側まで同時に洗浄する場合」をご利用のとき、排水ホースを立てましたか。③5 ページ〉	● 排水ホースを立て て初めからやり直 してください。		
	給水が 止まらない	●排水ホースの位置が高くなっていませんか。①電源を切って、排水ホースを水平(高さ10cm以下 ②電源を入れ、残りの排水をしてから、洗濯コースを続ける。			
3室内干し 「室内干し」 表示が速く点滅	ふたが 開いている	● ふたをきっちりと閉めます。 (ロックピンが出ているときは [44ページ))			
■倍速 「倍速」表示が 速く点滅	排水ができない	●排水ホースがつぶれていませんか。●排水位置が高かったり、ホースの先がふさがっていませんか。 29 ページン●延長ホースが長過ぎませんか。	● スタートボタンを 押します。		
≥ 念入り 「念入り」表示 が速く点滅	脱水ができない	 本体が傾いたり、がたついていませんか。 洗濯物が片寄っていませんか。 振動が大きくなり、ストップスイッチがはたらいた。 洗濯物がはみだしかけていませんか。 	● ふたを閉めます。 (約15秒後、残水 状況によっては約 1分後に回転を始 めます)		
■ 6時間後 予約 「6時間後」ランプ が速く点滅	脱水ができない	◆排水事情が悪くありませんか。(「排水ができない」参照)◆洗剤を入れ過ぎていませんか。	● スタートボタンを 押します。		
■ 産 い ■ 対 ぎ ふろ水 ふろ水ランプ が速く点滅	ふろ水給水ができない	ふろ水ポンプが浮き上がっていませんか。 (ポンプ内の空気を追い出しながら沈めます)ふろ水ポンプのフィルターが詰まっていませんか。ふろ水用ホースが折れ曲がっていませんか。	● スタートボタンを 押します。		
3ドライ≤ 「ドライ」表示が 速く点滅	ふたのロックが かからない	◆ ふたのロック部に布などがはさまっていませんか。	ふたを閉め、 スタートボタンを 押します。		
3毛布 € 「毛布」表示が 速く点滅	洗濯物の量が多い	送風運転中に表示します。 ➤ 洗濯物の量が多くありませんか。 ■ 洗濯物がからまっていませんか。	ふたを閉め、 スタートボタンを 押します。		
「水量」ランプ、または「9時間後」 ランプが速く点滅しているとき ●電源をいったん「切」にし、1分ほどしてから「入」にしてみます。再度、同じ 表示をするときは、故障のおそれがありますので電源プラグを抜き、すぐ に点検・修理を依頼してください。					

●Ag⁺イオンに関するお知らせ

表示	お知らせ内容	説明
Ag+リンス ・ 体験 で を を を を を を を を を を を を を を を を を を	Ag [†] イオン発生装置 の寿命などにより、 銀イオンの発生が 止まっています	 ●長期ので使用による装置の寿命。 水質・水温などの条件により異なりますが標準コース7.0kgで1日1回お洗濯の場合、Ag⁺イオン発生装置は約7年で使用いただけます。 そのままで使用いただいても差し支えありませんが、除菌・防臭機能をご利用になりたい場合は、Ag⁺イオン発生装置の交換が必要です。 お買いあげの販売店または、シャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。 ●最終すずぎ中に蛇口が閉じていたり、断水したりしている。 この場合、次回のお洗濯から正しく給水されていれば(蛇口が開いている・断水していない) Ag⁺イオンを発生して通常表示に戻ります。

●ふろ水に関するお知らせ

21	んなときは	こういう意味です
洗いずすぎふろ水	ふろ水ランプをゆっ くり点滅させながら、 運転している	◆ ふろ水がなくなったなど、途中でふろ水が給水できなくなった場合に、 水道水に切り換えて運転を続けています。
洗い対ぎ	ふろ水ランプが速く 点滅し、運転が止ま っている	● "ふろ水ポンプが浮いている"、"ポンプ内に空気が入っている"など、 <u>はじめから</u> ふろ水が給水されていない場合ふろ水ランプ表示を急速点滅 させて止まります。詳しくは (50 ページ)

●その他のお知らせ

表示	お知らせ内容	こうしてください
■槽洗浄 「槽洗浄」表示が 速く点滅	(槽洗浄コース「槽の外側 まで洗浄」運転中) つけ置き洗浄終了	> ● 35ページの説明にしたがって、引き続き槽洗浄をおこなってください。
2時間 1時間 (点滅0.5時間) 送風時間表示が 速く点滅	(洗濯~送風連続運転中) 洗濯物の量が 多すぎる	 ● 洗濯物の量が4.0kgより多い場合お知らせします。 (洗濯物が濡れていると量が多いと検知して表示することがあります) そのまま運転を続けると、衣類がほぐれにくく乾きむらになり、送風運転に入ってから「毛布」表示を急速点滅させて止まります。いったん電源を切って、洗濯物の量を適量に減らしスタートし直してください。

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



全自動電気洗濯機 ES-FG70G

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省資源 節水性に優れた「穴なし槽」

本機には、洗濯・脱水槽の側面に穴がないの で、従来の水槽との間のムダ水をカットし、 少ない水と洗剤できれいに洗い上げます。



省エネ 待機時消費電力ゼロ

本機は、電源プラグを差し込んだ状態で、電源スイッチを 「切」にしたときの待機時消費電力は0(ゼロ)です。

リサイクル 再生プラスチック水槽を採用

リサイクル工場で回収した洗濯機のプラスチックを破砕後、 低下した物性(強度など)を復元する処理を施し、再び材料として蘇らせる"自己循環型マテリアルリサイクル"に積極的 に取り組んでいます。本機には独自技術により再生したプラ スチック水槽を採用しています。

グリーン材料 環境影響化学物質の削減

本体への六価クロムフリー塗装鋼板の採用、電子基板への鉛フリー はんだの使用など、環境にやさしい原材料を使用しています。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

○できるだけまとめ洗いを!

定格容量以下なら一度に洗う量が多いほど、水や電気が節 約できます。

○入れ過ぎにご注意!

洗濯物を入れ過ぎると、衣類の回りが悪くなるため、洗浄 能力が悪くなります。

◎洗剤の適量を守って!

少な過ぎると洗浄能力は落ちますが、多く入れ過ぎても 洗浄効果はほとんど変わりません。 また、溶け残りの原因にもなります。

◎ふろの残り湯の再利用を!

おふろのお湯は翌朝でも平均30℃で、洗剤がよく溶けて 酵素の働きも活発になります。付属のふろ水ポンプを使っ て、残り湯を賢く再利用しましょう。

くわしくは**お買いあげの販売店**または**お客様ご相談窓口 42 ←シ** にお問い合わせください。 取扱説明書に記載の部品および価格は、2007年4月現在のもので、変更する場合があります。

延長用給水ホース 流通コード 希望小売価格(税抜価格)

水栓つぎてに 1m用 210 360 0110 1,365円(1,300円) 1.837円(1.750円) 2m用 210 360 0111 取り付けでき 3m用 210 360 0112 2,100円(2,000円) ます。 5m用 210 360 0113 2,887円(2,750円)

● 給水ホース 0.5m用 210 360 0291 1.365円(1.300円) 1m用 210 360 0187 1,890円(1,800円)

● 分岐水栓 211 425 0164 5.985円(5.700円)

オートストッパー付き水栓ジョイント

(シャープエンジニアリング(株)取扱い品)

直形ノズル YSP-1A-S 2,520円(2,400円) L形ノズル YSP-L-S 3,360円(3,200円) 給水栓 YS80-S 4.830円(4.600円)

●延長用排水ホースキット 長さ1.3m

210 357 K011 1,785円(1,700円)

● 排水Lつぎて 210 247 0062 1,312円(1,250円)

●真下排水つぎてセット

(脚力バー(高さ2.7cm)4個同梱)

ES-MH1 2,100円(2,000円)

幅585 奥行585 高さ10 (mm) ● 洗濯機用トレー

3.885円(3.700円) 210 416 0060

● 凍結防止用ヒーター 210 623 0001 2,520円(2,400円)

2.100円(2,000円) ●洗濯槽クリーナー ES-C

(シャープエンジニアリング(株)取扱い品)

●大型毛布用丸型ネット 210 931 0005 4,410円(4,200円)

●洗濯キャップ 210 938 0003 1,575円(1,500円)

●延長用(5m)ふろ水ホースセット

210 360 0368 3,045円(2,900円)

ふろ水ポンプセット 長さ4m 210 396 0085 3,150円(3,000円)

●給水弁用フィルター 210 337 0217 315円 (300円)

●糸くずフィルター 210 337 0337 525円 (500円)

●衣類乾燥機用ユニット台

KD-UD5* (直付けタイプ) 9,345円 (8,900円) ※KD-UD1、UD2、UD3、UD4は本機に取り付けできません。 KD-3S3 (据置タイプ) 15,435円 (14,700円)

使用方法・お買い物相談など

客様相談センター】



0120 - 078 - 178

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、 取扱説明書42ページをご覧ください。

受付 ●月曜~土曜:9 時間 (年末年始を除く) ●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜·祝日:9:00~17:00 修 理 の ご 相 談 など

【修理相談センター】(沖縄・奄美地区を除く)



0570 - 02 - 4649

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

■〈PHS·IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄・奄美地区の方〉は、 取扱説明書42ページをご覧ください。

受付 ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜・祝日:9:00~18:00 時間 (年末年始を除く)

■「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは・・・ 〈サポートページ〉 http://www.sharp.co.jp/support/

